




A mousquetonner un amarage
clip in an anchor



simond
CHAMONIX - Since 1860

B mousquetonner une dégaîne
clip in a quickdraw



**Attention : L'escalade est une activité dangereuse.
Une mauvaise utilisation ou une utilisation
incorrecte de ce produit peut entraîner
des blessures graves ou la mort.**

**Warning : climbing is dangerous. Any bad
use or misuse of this product may cause
severe injury or death.**

Ets SIMOND SAS
ZA les trabets
74310 Les Houches - FRANCE
www.simond.com - info@simond.com
Made in France

11000 PERCHE D'ESCALADE "BISCUIT"



3 7 0 0 3 7 0 7 9 4 1 5 4